


## 2 台目以降のパソコンを増設します

AirStation に 2 台以上のパソコンを接続する場合、2 台目以降のパソコンは、本章にある手順で設定してください。

増設するパソコンが無線接続の場合は、本章に記載されているすべての操作を行ってください。

増設するパソコンが有線（LAN ケーブル）接続の場合は、「TCP/IP の設定」（116 ページから 126 ページ）の作業のみ行くと、接続が完了します。



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| TCP/IP の設定 .....           | 116 |
| クライアントマネージャのインストール .....   | 127 |
| AirStation への接続 .....      | 130 |
| AirStation との接続状態の確認 ..... | 133 |

## TCP/IP の設定

増設するパソコンの、TCP/IP の情報を設定します。

お使いの OS のページをご覧ください。



「Windows Me/98/95」 116 ページ  
「Windows 2000」 121 ページ



LAN ボード / カードのドライバをインストールしていないときは、以下のページを参照して、ドライバをインストールしてください。

「パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます」 55 ページ

## Windows Me/98/95


### TCP/IP の設定

以下の手順を行うと、AirStation がサーバの代わりとなつて、パソコンの IP アドレス、DNS、ゲートウェイを自動的に設定します。

Windows 98 の画面を例に説明します。

#### 1. パソコンを起動します。

#### 2. [コントロールパネル] を起動します。



### 3. [ネットワーク] を起動します。




ダブルクリック

### 4. [TCP/IP] の [プロパティ] を起動します。




[TCP/IP] が表示されていない場合は、以下のページでインストールしてから、手順 4 に戻って、続きの設定を行います。


「TCP/IP のインストール」119 ページ




## 5. IP アドレスを自動的に取得する設定にします。



## 6. ゲートウェイを未設定の状態にします。




## 7. DNS を使わない設定にします。



Windows が再起動されたら、設定は終了です。

パソコンが無線接続の場合は、次に、増設するパソコンに、クライアントマネージャをインストールします。以下のページに進んでください。


 「クライアントマネージャのインストール」  
127 ページ

パソコンが有線（LAN ケーブル）接続の場合、以上で接続は完了です。


## TCP/IP のインストール

Windows Me/98/95 に TCP/IP をインストールします。


### 1. TCP/IP のインストールを開始します。




## 2. [プロトコル] を選択します。



## 3. TCP/IP を選択します。



## 4. TCP/IP が追加されていることを確認します。



Windows が再起動されたら、TCP/IP のインストールは終了です。

「TCP/IP の設定」の手順 4（117 ページ）に戻って、TCP/IP の設定を行ってください。

## Windows 2000


以下の手順を行うと、AirStation がサーバの代わりとなって、パソコンの IP アドレス、DNS、ゲートウェイを自動的に設定します。

### TCP/IP の設定


#### 1. パソコンを起動します。

アドミニストレータ権限のあるログイン名 ([Administrator] など) でログインします。


#### 2. [ネットワークとダイヤルアップ接続] を起動します。



#### 3. [ローカルエリア接続] を起動します。



この画面が表示されたら、[プロパティ] をクリックします。




#### 4. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] を起動します。




[インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていない場合は、以下のページでインストールしてから、手順 4 に戻って、続きの設定を行います。

「TCP/IP のインストール」125 ページ




#### 5. IP アドレスと DNS サーバーのアドレスを自動取得する設定にします。





## 6. IP アドレスとデフォルトゲートウェイを未設定の状態にします。


- ① [DHCP 有効] と表示されないときは、手順 3 から再度設定してください。



- ② アドレスが表示されている場合は、アドレスを選択して [削除] ボタンをクリックしてください。


## 7. DNS サーバーアドレスを未設定の状態にします。

- ① クリック




- ② アドレスが表示されている場合は、アドレスを選択して [削除] ボタンをクリックしてください。

## 8. [OK] ボタンをクリックします。




クリック

## 9. [OK] ボタンをクリックします。



クリック

## 10.[閉じる] ボタンをクリックします。



パソコンが無線接続の場合は、次に、増設するパソコンに、クライアントマネージャをインストールします。以下のページに進んでください。




「クライアントマネージャのインストール」  
127 ページ

パソコンが有線（LAN ケーブル）接続の場合、以上で接続は完了です。


## TCP/IP のインストール

Windows 2000 に TCP/IP をインストールします。


### 1. TCP/IP のインストールを開始します。




## 2. [プロトコル] を選択します。



## 3. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択します。



## 4. インターネットプロトコル (TCP/IP) が追加されていることを確認します。



Windows が再起動されたら、TCP/IP のインストールは終了です。

「TCP/IP の設定」の手順 4（122 ページ）に戻って、TCP/IP の設定を行ってください。

## クライアントマネージャのインストール

増設するパソコンが無線接続の場合は、パソコンに、クライアントマネージャをインストールします。



- クライアントマネージャは、AirStation の設定をしたり、ネットワーク上の AirStation の接続を確認するユーティリティです。
- 無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] をお使いの方で、[WLI-PCM-L11 Driver Disk] からクライアントマネージャをインストール済みの場合も、ここで再度インストールしてください。

1. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

2. 以下の画面が表示されますので、[ユーティリティをインストールする(U)] を起動します。




手順 2 の画面が表示されないときは、デスクトップの [マイコンピュータ] にある、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。

### 3. 画面が表示されたら、次へ進みます。



クリック


### 4. インストール先を確認します。



①確認

②クリック


### 5. [クライアントマネージャ] にチェックを付けます。



①チェックを付ける

②クリック

### 6. [クライアントマネージャ] が表示されていることを確認します。




①確認

②クリック

## 7. スタートアップへの登録を選択します。


インストールが始まります。



## 8. インストールを終了します。




次に、インストールしたクライアントマネージャを使って、AirStation へ接続します。以下のページに進んでください。

 「AirStation への接続」 130 ページ

## AirStation への接続

インストールしたクライアントマネージャを使って、AirStation の情報を設定し、AirStation に接続します。

### 1. クライアントマネージャを起動します。



### 2. [ファイル] メニューの [手動設定] を選択します。






### 3. [ESS-ID] 欄に値を入力します。

MAC アドレスは、「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」で記入したものを入力します。

[通信モード] 欄の設定は、変更しないでください。

①「MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP" (大文字)」の書式で入力



②クリック

#### 4. 暗号 (WEP) を入力します。

暗号 (WEP) は、以下のページで設定したものです。  
2 台目以降のパソコンを設定する場合は、1 台目のパソコンを設定した方に、暗号 (WEP) を確認してください。

 「AirStation の基本設定」 96 ページ

① AirStation の IP アドレスを再取得する場合に  
チェックを付ける



## ②入力

### ③クリック

## 5. AirStation が黒色で表示されたら、AirStation への接続は完了です。

無線で接続されているAirStationには、アンテナのマークが表示されます。



「転送速度」欄に、一時的に「2Mbps」と表示されることがありますが、問題ありません。



AirStation が表示されないときは、以下のページをご覧ください。

「AirStation が表示されない（無線接続の場合）」  
162 ページ

最後に、クライアントマネージャから、AirStation との接続状態を確認します。

クライアントマネージャを起動したまま、以下のページに進んでください。



「AirStation との接続状態の確認」133 ページ




## AirStation との接続状態の確認

AirStation と、増設した無線接続パソコンとの接続状態を確認します。


### 1. 接続テストを起動します。

アンテナのマークが付いている AirStation について、接続状態を確認できます。



手順 2 の画面が表示されるまでお待ちください。

### 2. 接続状態を確認します。



### 3. 接続テスト結果を確認します。

以下の画面の、[診断結果] の表示を確認します。  
 [診断結果] には、接続状態と電波状態の2つを総合的に判断した結果が表示されます。  
 [良好] と表示されたら、総合的に問題ありません。  
 [不適合] と表示されたら、手順4に進みます。

接続状態と電波状態については、次の表をご覧ください。



| 接続状態 |    | 電波状態 |      |
|------|----|------|------|
|      | 最適 |      | 最適   |
|      | 良好 |      | 良好   |
|      | 悪い |      | 問題あり |
|      | 最悪 |      | 悪い   |
|      |    | 圏外   | 通信不可 |

#### 4. 診断結果に【不適合】と表示された場合は、 良好な接続状態になるよう、以下のような 対処をしてください。

- パソコンを AirStation に近づけます。  
ただし、AirStation との距離が 30cm 以内の場所には置かないでください。
- AirStation の位置を変更します。
- AirStation とパソコンの間の見通しを良くします。
- AirStation やパソコンの近くに、電子レンジなどの電波発生源がないことを確認します。

以上で、パソコンの増設は終了です。

増設したパソコンから、インターネットや、他のパソコンとのファイル / プリンタの共有ができます。

使い方は、以下のページを参照してください。



「インターネットへの接続」 114 ページ

「パソコン同士でファイルやプリンタを共有  
します」 137 ページ

= MEMO =